

# Performer s800 クイックスタートガイド



## 【スタートアップ】

- 1 リアパネルにあるヒューズ切替スイッチが 115 に設定されていることを確認してください。
- 2 リアパネルにある電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
- 3 製品に同梱されている電源ケーブルを使用し、コンセントと製品本体を接続してください。
- 4 Performer s800 に接続する外部機器の電源がすべて切れていることを確認してください。

## 【ステレオモード】

- 5 ブリッジモードがオフになっていることを確認してください。
- 6 ご使用になるプリアンプの出力を s800 の入力端子に XLR ケーブルを使用して接続してください。
- 7 ご使用になるパッシブスピーカーを s800 のスピーカー出力端子に接続してください。

## 【ブリッジモード】

- 8 ブリッジモードがオンになっていることを確認してください。
- 9 ご使用になるプリアンプの出力を s800 の左チャンネル入力端子に XLR ケーブルを使用して接続してください。
- 10 ご使用になるパッシブスピーカーを s800 の左チャンネル+端子をポジティブに、右チャンネル+端子をネガティブに接続してください。

## 【電源を入れる】

- 11 接続しているプリアンプのボリュームが最小になっていることを確認してください。
- 12 リアパネルにある電源スイッチをオンにしてください。

## 【電源を落とす】

- 13 接続しているプリアンプのボリュームが最小になっていることを確認してください。
- 14 リアパネルにある電源スイッチをオフにしてください。

## 【その他製品に関する情報】

日本語マニュアルおよびドライバーのダウンロードは QR コードからアクセス可能です。

(URL リンク : <https://www.spl-jpn.com/support>)

