

# Director Mk2 クイックスタートガイド



## 【スタートアップ】

- 1 リアパネルにあるヒューズ切替スイッチが 115 に設定されていることを確認してください。
- 2 リアパネルにある電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
- 3 フロントパネルにあるスタンバイスイッチが下向きになっていることを確認してください。
- 4 製品に同梱されている電源ケーブルを使用し、コンセントと製品本体を接続してください。
- 5 Director Mk2 に接続する外部機器の電源がすべて切れていることを確認してください。
- 6 Director Mk2 を CD プレイヤー等の再生機器と XLR もしくは RCA ケーブルで接続してください。
- 7 【DAC モデルの場合】 USB / AES / EBU / Optical / Coaxial ケーブルを使用してのデジタル接続も可能です。
- 8 ご使用になるスピーカーもしくはアンプを Director Mk2 のプリアンプ出力端子に接続してください。

## 【電源を入れる】

- 9 電源を入れる前に、ボリュームが最小となっていることを確認してください。
- 10 リアパネルの電源スイッチをオンにしてください。

## 【オペレーション】

- 11 フロントパネルにあるスタンバイスイッチをオンにすることでスタンバイから復帰します。

## 【スタンバイモードへの切り替え】

- 12 フロントパネルにあるスタンバイスイッチを下向きにすることでスタンバイになります。

## 【電源を落とす】

- 13 ボリュームノブが最小となっていることを確認してください。
- 14 リアパネルにある電源スイッチをオフにしてください。

## 【その他製品に関する情報】

日本語マニュアルおよびドライバーのダウンロードは QR コードからアクセス可能です。

(URL リンク : <https://www.spl-jpn.com/support>)

